

Configuration de l'afficheur STAR SCD122 USB

Deux modes d'utilisation existe sur cet afficheur :
le mode STAR et le mode EPSON (ESC/POS).

Sous l'afficheur, vous trouverez un capuchon en caoutchouc. Enlevez-le.
Vous accéderez aux interrupteurs de configuration (ou switches).

Par défaut, les interrupteurs sont placés pour fonctionner en mode STAR et en table de caractères anglaise (UK).

Attention : Débranchez toujours l'afficheur avant de modifier la position des interrupteurs.

Activer / désactiver le mode DEMO (vérifie le fonctionnement de l'afficheur) :

Placez les interrupteurs de la manière suivante :

- 1 sur ON pour activer
- 1 sur OFF pour désactiver

Activer la table de caractères en français (France) :

Placez les interrupteurs de la manière suivante :

- 2 sur ON
- 3 sur OFF
- 4 sur OFF
- 5 sur OFF
- 6 sur OFF
- 7 sur ON
- 8 sur ON

Activer le mode EPSON (ESC/POS) :

Placez les interrupteurs de la manière suivante :

- 10 sur ON

Activer / désactiver le curseur (facultatif) :

Placez les interrupteurs de la manière suivante :

- 9 sur ON pour activer
- 9 sur OFF pour désactiver