

Configuration rapide pour douchette ECO

Remise à défaut usine



Entrer mode configuration



Français



Pavé numérique (ne pas scanner si vous êtes sur un ordinateur portable)



Sortie mode configuration

