

# Fiche de programmation rapide pour pistolet laser Eco

Configuration usine :



---

## Interfaces

Interface USB et Clavier (Wedge) :



Interface Série (RS232) :



---

## Configuration

Mode :  
pistolet



OU

Lecture :  
continue



Clavier français :



Utilisation du pavé numérique :



Caractère de fin de chaîne :  
Retour chariot

