




Fiche de programmation rapide pour pistolet laser Eco

Configuration usine : 


Interfaces


Interface USB et Clavier (Wedge) : 


Interface Série (RS232) : 

Configuration


Mode :  OU Lecture : 
pistolet continue

Clavier français : 


Utilisation du pavé numérique : 


Caractère de fin de chaîne : 
Retour chariot

Fiche de programmation rapide pour pistolet laser Eco


Configuration usine : 


Interfaces


Interface USB et Clavier (Wedge) : 


Interface Série (RS232) : 

Configuration

Mode :  OU Lecture : 
pistolet continue

Clavier français : 

Utilisation du pavé numérique : 

Caractère de fin de chaîne : 
Retour chariot